« BIG BANG UNICO CHRONOGRAPH RETROGRADE »
MODE D'EMPLOI

HUBLOT

EXTRA TIME
ADDED TIME
HUBLOT
SWISS
MADE

MOUVEMENT & FONCTIONNALITÉS

INTRODUCTION

C'est le calibre Manufacture UNICO, unique dans l'industrie, avec sa roue à colonnes et son double embrayage côté cadran, qui a été choisi pour servir ici de base de développement, incarnant ici un exemple très actuel de son extraordinaire flexibilité.

A l'issue de 18 mois de recherches et développements, le nouveau mouvement manufacture automatique HUB1261 voit le jour, un mouvement bi-rétrograde avec chrono central de 385 composants (Fréquence de 4 hz, 28'800 Alternances / Heure).

A l'évidence, le temps ne s'arrête pas pendant un captivant match de football. C'est la raison pour laquelle deux aiguilles à la rotation permanente sont disposés dans un compteur à 6H. Elles continuent ainsi d'afficher l'écoulement des heures et des minutes tandis que les secondes sont indiquées par un petit compteur avec une aiguille positionné à 9H qui tourne en permanence et permet de vérifier d'un coup d'œil que le mouvement est en bonne fonction. Réserve de marche d'environ 72 heures.

Affichage sur 120° du chrono
Bi-rétrograde
Zone de mesures des
prolongations
Zone de mesure
du temps additionnel
Aiguille Chrono
des secondes
Aiguille Chrono des
Minutes
Compteur Seconde Permanente
Compteur Heures / Minutes
EXTRA TIME
ADDED TIME
HUBLOT
SWISS MADE

MISE A L'HEURE

INTRODUCTION

Cette fonction permet une mise à heures par l'intermédiaire de la couronne située à 3hr.

FONCTIONNEMENT

1. **Dévissez et tirez la couronne en position 2 (mise à l'heure)**
2. **Tournez la couronne de préférence dans le sens horaire afin de mettre votre montre à l'heure souhaitée**
3. **Repoussez la couronne contre le boitier en position 1 (de remontage) et vissez la couronne**

FONCTION CHRONO BI-RÉTROGRADE

INTRODUCTION

A l'enclenchement du chronographe, l'aiguille des secondes et l'aiguille des minutes du chrono se déplacent de gauche à droite sur un arc de cercle de 45 minutes (temps d'une mi-temps d'un match de football), une zone de temps additionnel de 15 minutes permettant d'aller jusqu'à 60 minutes *« added time »*, et une seconde zone de temps pour les prolongations de 15 minutes est également indiquée *« extra time »*.

Deux boutons poussoirs de chaque côté de la couronne permettent le START, STOP et le RESET.

FONCTIONNEMENT

1ère Période | **Mi-temps** | **2ème Période** | **Fin / Remise à zéro**

1

Presser sur le poussoir 4 hr pour remettre les aiguilles à zéro.

2

Lors du coup d'envoi du match, enclencher le chronométrage à l'aide du poussoir 2 hr.

3

A la fin de la 1ère période, presser sur le poussoir 2 hr pour stopper le chronométrage.

4

A la fin / pendant la mi-temps, presser le poussoir 4 hr afin de remettre les aiguilles à zéro.

5

Lors du coup d'envoi de la 2nde période, enclencher le chronométrage à l'aide du poussoir 2 hr.

6

A la fin de la 2nde période, presser sur le poussoir 2hr pour stopper le chronométrage.

7

Presser le poussoir 4 hr afin de remettre les aiguilles à zéro. S'il y a prolongation, reprendre les étapes 2 à 7 en mesurant le temps des périodes sur les 15 premières minutes (*extra time*).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas presser le poussoir 4 hr lors d'une mesure de temps, car cela aurait pour effet de remettre les aiguilles à zéro et donc de perdre le temps mesuré.
- Ne pas essayer de revisser la couronne lorsqu'elle est en position de mise à l'heure, il faut bien la remettre en position de remontage et ensuite visser la couronne.
- Afin de garantir une marche constante et régulière de la montre, il est conseillé d'effectuer un STOP du chrono (poussoir 2 hr) lorsque la montre n'est pas portée ou si la fonction chrono n'est pas utilisée.
- Dans la zone du retour à zéro, un léger décalage d'une seconde maximum entre les 2 aiguilles est toléré, car le mécanisme de chrono bi-rétrograde est en prise direct sur le mouvement de base UNICO.
- En fonction, le retour en vol de l'aiguille des minutes peut s'effectuer dès la 59ème minute et 30 secondes jusqu'à la 60ème minute et 30 secondes.

GARANTIE

La carte qui se trouve à la fin de votre coffret Hublot est un certificat de garantie électronique qui contient le code d'identité de votre montre et vous permet également un accès privilégié à l'espace Hublotista, disponible sur le site Internet d'Hublot (www.hublot.com). La carte doit être activée électroniquement ou remplie et comporter le cachet Hublot.

Chaque montre Hublot porte un numéro d'identification individuel qui atteste de son authenticité. Votre montre Hublot est garantie contre tout défaut de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat pour autant que la montre ait été achetée auprès d'un concessionnaire agréé Hublot. Cette garantie ne couvre toutefois pas les dommages consécutifs à des manipulations erronées de la montre ou à une utilisation inappropriée. Pour toute réparation pendant la période de garantie, veuillez joindre à la montre la carte de garantie précédemment activée et signée par un concessionnaire agréé Hublot dont la liste exhaustive se trouve sur notre site Internet.

Si vous devez faire réaliser une quelconque opération d'entretien, veillez à vous adresser uniquement à un concessionnaire agréé Hublot ou à un centre de service après-vente dont les coordonnées se trouvent sur le site Internet Hublot. Toute réparation ou opération d'entretien effectuée par des tiers non autorisés par Hublot annule automatiquement la garantie. La réparation des dommages éventuels serait alors à votre charge.

WWW.HUBLOT.COM